

				Direzione del traffico							Dati necessari all'esercizio per Infrastruttura ²⁾
Campo di dati	Designazione campo di dati	Descrizione campo di dati	Formato	Importazione	Esportazione	Transito	Procedura di transito Corridor T2 ¹⁾	Procedura di transito Corridor DA ¹⁾	Osservazioni		
Dati d'invio – vagoni	ID dell'invio UIC	Codice UIC del Paese dell'invio	2N	M	M	M	M	M		Sì	
	ID dell'invio numero della stazione	Numero della stazione di spedizione dell'invio	6N	M	M	M	M	M	Numero lettera di vettura CIM	Sì	
	ID dell'invio numero dell'invio	Numero dell'invio	9N	M	M	M	M	M		Sì	
	Codice NHM	Nomenclatura armonizzata delle merci	6N	M	M	M	M	M	Analogamente alla voce di tariffa	No	
									Se il codice NHM è un numero collettivo ³⁾ o un numero che non può essere attribuito in modo univoco alla merce, va indicata la designazione commerciale della merce		
	Testo NHM	Campo libero per la designazione della merce	70AN	O	O	O	M	M		No	
	Complemento NHM	Cifre 7 e 8 del codice NHM	2N	O	O	O	O	O		No	
	Testo del mittente	Campo libero per il nome del mittente	24AN	O	O		O	O		No	
	Testo del destinatario	Campo libero per il nome del destinatario	24AN	O	O		O	O		No	
	Codice della stazione di spedizione (d'esercizio)		6N	M	M	M	M	M		Sì	
Codice della stazione di destinazione (d'esercizio)		6N	M	M	M	M	M		Sì		
Peso totale del carico		6N	M	M	M	M	M		Sì		
Dati d'invio – traffico intermodulare		00 = ignoto 01 = container 02 = sovrastrutture intercambiabili 03 = semirimorchi 04 = autcarri	2N	M	M	M	M	M		Sì	
	Numero dell'unità	p. es. numero container	20AN	M	M	M	M	M		Sì	
	Codice NHM	Nomenclatura armonizzata delle merci	6N	M	M	M	M	M	Analogamente alla voce di tariffa	No	
									Se il codice NHM è un numero collettivo ³⁾ o un numero che non può essere attribuito in modo univoco alla merce, va indicata la designazione commerciale della merce		
	Testo NHM	Contenuto del tipo di unità	6N	M	M	M	M	M		No	
	Complemento NHM	Cifre 7 e 8 del codice NHM	2N	O	O	O	O	O		No	
	Peso	Per numero NHM	6N	M	M	M	M	M		No	
	Mittente dell'unità per esteso		24AN	O	O	O	O	O		No	
	Destinatario dell'unità per esteso		24AN	O	O	O	O	O		No	
	Codice della stazione di spedizione (d'esercizio)		6N	O	O	O	O	O		Sì	
Codice della stazione di destinazione (d'esercizio)		6N	O	O	O	O	O		Sì		
Indicazioni doganali per invio/vagoni/contentitori		1 = stazione di destinazione/partenza 2 = stazione di confine 3 = stazione di passaggio 4 = DA	1N	O			O	M	Nel caso di una stazione per l'imposizione presso il DA , va indicato imperativamente il codice 4	No	
		1 = PTC semplificata 2 = Corridor T2 3 = NCTS MRN 9 = altro (ad es. transito semplificato)	2N	M	M	M	M	M	Per l'imposizione al confine non è necessaria l'indicazione relativa al tipo di procedura di transito	No	
									Il numero di riferimento della procedura di transito doganale va imperativamente indicato, ad eccezione della PTC semplificata		
	Numero di riferimento della procedura di transito doganale	p. es. numero MRN in NCTS	20AN	M	M	M	M	M		No	
	Osservazioni doganali	p. es. numero dell'autorizzazione SDA	160AN	O	O	O	O	O		No	

Legenda

M = mandatory (obbligatorio) O = optional (facoltativo)

¹⁾ L'autorizzazione per la procedura di transito Corridor T2 e per la procedura di transito Corridor DA avviene tramite un accordo stipulato tra l'ITF e l'AFD

²⁾ Vedi cifra 6.2.2.2 Network Statement

³⁾ Numeri collettivi 990200–990400 e 994100–994900

Campo di dati	Designazione campo di dati	Descrizione campo di dati	Formato	Direzione del traffico			Osservazioni	Dati necessari all'esercizio per Infrastruttura
				Importazione	Esportazione	Transito		
Dati d'invio – treno	Numero del treno		6N	M	M	M		Si
	Data della composizione del treno		8N	M	M	M		Si
	Stazione CH di passaggio del confine in entrata		2+2N	M		M		Si
	Codice dei debitori del treno		4N	M	M	M		Si
	Data/orario previsti per il passaggio del confine in entrata		8+4N	M		M		Si
	Data/orario effettivi del passaggio del confine in entrata		8+4N	M		M		Si
	Stazione CH di passaggio del confine in uscita		2+2N		M	M		Si
	ITF che trasmette l'invio		4N		M	M		Si
	ITF che riprende l'invio		4N		M	M		Si
	Data/orario previsti per il passaggio del confine in uscita		8+4N		M	M		Si
	Data/orario effettivi del passaggio del confine in uscita		8+4N		M	M		Si
	Numero della composizione		3N	M	M	M		Si
	Numero di vagoni per treno		3N	M	M	M		Si
	Numero del vagone		12N	M	M	M		Si
	Indicatore per la provenienza dei dati		1N	M	M	M		Si
	Stato del carico		1N	M	M	M		Si
	ID del tratto		9N	M	M	M		Si
	ID dell'ordine del cliente		9N	M	M	M		Si
	Data d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M				Si
	Ora d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M				Si
Dati d'invio – vagoni	Paese di spedizione UIC per l'esercizio		2N	M	M	M		Si
	Paese di destinazione UIC per l'esercizio		2N	M	M	M		Si
	Itinerari internazionali		6N	M	M	M		Si
	ITF che trasmette il vagone		5N	M	M	M		Si
	Punto di trasmissione al confine		4N	M	M	M		Si
	ITF che riprende il vagone		2+2N	M	M	M		Si
	Punto di ripresa al confine		25AN	M	M	M		Si
	Nome della stazione di spedizione per l'esercizio		25AN	M	M	M		Si
	Nome della stazione di destinazione per l'esercizio		25N	M	M	M		Si
	Data d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
	Ora d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
	Numero del treno alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
Dati d'invio – trattamento durante il trasporto	Codice di trattamento per esteso		24N	M	M	M		Si
	Stazione d'interruzione temporanea del trasporto in CH		2+6N	M	M	M		Si
	Data dell'interruzione temporanea del trasporto		8N	M	M	M		Si
	Data della ripresa del trasporto		8N	M	M	M		Si
	Controllo all'entrata effettuato presso la stazione di destinazione in CH		1N	M				Si
	Data del controllo all'entrata		8N	M				Si
	Ora del controllo all'entrata		4N	M				Si